

Honeywell Xenon 1902g, 1952g (CCD, bezdrátová)

Ovladač lze stáhnout a nainstalovat z:

<https://support.honeywellaidc.com/s/article/How-to-get-the-scanner-to-communicate-via-virtual-COM-port-USB-serial-driver>

Instalaci je nutné provést před fyzickým připojením čtečky k PC.

Manuál:

<https://prod-edam.honeywell.com/content/dam/honeywell-edam/sps/ppr/en-us/public/products/barcode-scanners/common/documents/sps-ppr-xen195x-en-ug.pdf>

Kódy není nutné tisknout, pro konfiguraci načítejte kódy postupně z bodu 1) a následně A), B) nebo C):

1) Tovární nastavení



DEFOVR.

Remove Custom Defaults

((DEFOVR.))

Odebere předchozí nastavení




DEFAULT.

Activate Defaults

((DEFAULT.))

Reset do továrního nastavení

A) Režim emulace COM portu pro Program POHODA



TRMUSB130.

USB Serial Emulation

((TRMUSB130.))

Zapne emulaci COM portu



VSUF CR.

Add CR Suffix

((VSUF CR.))

Přidá CR Suffix