

## Honeywell Xenon 1900g, 1950g (CCD, kabel)

Ovladač lze stáhnout a nainstalovat z:

<https://support.honeywellaidc.com/s/article/How-to-get-the-scanner-to-communicate-via-virtual-COM-port-USB-serial-driver>

**Instalaci je nutné provést před fyzickým připojením čtečky k PC.**

Manuál:

<https://prod-edam.honeywell.com/content/dam/honeywell-edam/sps/ppr/en-us/public/products/barcode-scanners/general-purpose-handheld/common/documents/sps-ppr-xenon-ug.pdf>

**Kódy není nutné tisknout, pro konfiguraci načítejte kódy postupně z bodu 1) a následně A), B) nebo C):**

1) Tovární nastavení



**Remove Custom Defaults**  
((DEFOVR.))

Odebere předchozí nastavení



**Activate Defaults**  
((DEFAULT.))

Reset do továrního nastavení

---

A) Režim emulace COM portu pro Program POHODA



**USB Serial Emulation**  
((TRMUSB130.))

Zapne emulaci COM portu



**Add CR Suffix**  
((VSUFCR.))

Přidá CR Suffix