Honeywell MS5145, MS9540 (Laser, kabel)

Ovladač lze stáhnout a nainstalovat z:

https://support.honeywellaidc.com/s/article/How-to-get-the-scanner-to-communicate-via-virtual-COMport-USB-serial-driver

Instalaci je nutné provést před fyzickým připojením čtečky k PC.

Manuál:

https://prod-edam.honeywell.com/content/dam/honeywell-edam/sps/ppr/engb/public/products/barcode-scanners/common/documents/sps-ppr-vg-ecl-qs.pdf

Kódy je nutné vytisknout, pro konfiguraci je načtěte postupně z bodu 1) a následně A) nebo B)

1) Tovární nastavení



Enable Factory Defaults ((846600)) Odebere předchozí nastavení



Recall Defaults ((999998)) Reset do továrního nastavení

A) Režim emulace COM portu pro Program POHODA



USB Serial Emulation ((316460)) Zapne emulaci COM portu

CR Suffix ON ((116613)) Nastaví CR Suffix