Návod na nastavenie čítačky Honeywell Xenon 195X s Pohodou

1. Stiahnite si ovládač **HSM USB Serial Driver** pre danú čítačku na stránke: <u>https://support.honeywellaidc.com/s/article/Where-to-download-HSM-USB-Serial-Driver-version-3-4-9</u>

RESOLUTION

The HSM USB Serial Driver version 3.4.9 can be downloaded from https://hsmftp.honeywell.com/, under Scanners > Software > Drivers > Honeywell Scanning (HSM) USB Serial Driver.

FILE 1 HSM USB Serial Driver version 3.4.9.zip

2. Rozbaľte stiahnutý ovládač a v danom rozbalenom adresári spustite setup.bat.

> HSM USB Serial Driver version 3.5.26.zip	~	Q	Я	
Názov	Тур			
tool	Priečinok súborov			
🔒 x64-ForInternalUseOnly	Priečinok súborov			
x86-ForInternalUseOnly	Priečinok súborov			
driver_package_reg_ver.txt	Textový dokument			
📧 findUsbPkgVer.exe	Aplikácia			
lidecancelbutton.bat	Dávkový súbor systému			
💼 HSM USB Serial Driver Addendum	Dokument Microsoft Wor			
🔁 HSM USB Serial Driver Release Not	Dokument Adobe Acrobat			
💿 installmsi.bat	Dávkový súbor systému			
📄 oem.txt	Textový dokument			
preinstchk.bat	Dávkový súbor systému			
preinstproc.bat	Dávkový súbor systému			
README.txt	Textový dokument			
💿 setup.bat	Dávkový s	úbor s	ystému	
🐵 silentsetup.bat	Dávkový s	úbor s	ystému	
💿 uninstallmsi.bat	Dávkový súbor systému			

Tým nainštalujete ovládač na podporu USB čítačky v sériovom režime.

V niektorých prípadoch je potrebné setup.bat spustiť ako správca pravým tlačidlom myši:

	ADIVILIA.	21. 3.2021 11.17
set sile	Otvoriť Upraviť Tlačiť	77 5 2021 11.17
	 Spustiť ako správca Zdieľať v Skype 	

Prepnutie čítačky do tzv. sériového módu.
 USB čítačku zapojte do daného PC. Najprv naskenujte kód, ktorý resetuje čítačku do výrobných nastavení:



Activate Custom Defaults

Ďalej kódom prepnete čítačku do sériového režimu:



Ešte načítajte suffix čítačky týmto kódom:



4. V programe POHODA v agende Nastavenie\Hardware si zadefinujte nový typ zariadenia Čítačka čiarových kódov a vyberiete sériový port pri ktorom bude poznámka Honeywell:

Zariadenie	0	Nastavenie čítačky čiarových kódov				
1 <mark>-</mark> Čítačka čiarových kódov ☑ Zapnuté 3.	~	Sériový port Parita Počet údajových bitov Počet stop bitov Rýchlosť prenosu	2.	COM11 COM8 COM9 COM11 COM13 COM14 COM15	Nedostupný Honeywell Scanning Solu DW5811e Snapdragon(TM DW5811e Snapdragon(TM	^

Ostatné nastavenia ponechajte.

5. V agende, kde chcete načítať kód iba zosnímajte QR/čiarový kód danou čítačkou.