

## Virtuos HT-865A (CCD, stacionární)

Ovladač pro čtečku není ve Windows 10 a 11 potřeba, pro ostatní systémy lze stáhnout a nainstalovat z:

[https://doc.tpc.cz/software/Ctecky\\_kodu/CH341SER.ZIP](https://doc.tpc.cz/software/Ctecky_kodu/CH341SER.ZIP)

Manuál: <https://doc.tpc.cz/manualy/EHE0007-Programming-Manual-HT865A.pdf>

**Kódy není nutné tisknout, pro konfiguraci je načtete postupně z bodu 1) a následně A) nebo B)**

### 1) Tovární nastavení



**Restore Default**  
((DEFOVR))  
Reset do továrního nastavení

---

### A) Režim emulace COM portu pro Program POHODA



**USB to Serial Port**  
((USBCDC))  
Zapne emulaci COM portu



**Cancel Ending Character**  
((RETURN0))  
Smaže původní Suffix



**Enable User Defined Suffix**  
((SUFENA1))  
Zapne použití Suffixu



**Set Custom Suffix**  
((PRGSUF))  
Umožní načíst vlastní suffix



**Znak 9**  
((K9K))  
Načte znak 9



**Znak 9**  
((K9K))  
Načte znak 9



**Znak 0**  
((K0K))  
Načte znak 0



**Znak D**  
((KDK))  
Načte znak D



**Save**  
((KSAVE))  
Uloží nastavení