

Virtuos HW-310A (CCD, bezdrátová)

Ovladač pro čtečku není ve Windows 10 a 11 potřeba, pro ostatní systémy lze stáhnout a nainstalovat z:

https://doc.tpc.cz/software/Ctecky_kodu/stsw-stm32102_150.zip

Manuál:

<https://doc.tpc.cz/manualy/EH02G0016-Programming-Manual-HW-310A.pdf>

Kódy není nutné tisknout, pro konfiguraci je načtěte z bodu A) nebo B)

A) Režim emulace COM portu pro Program POHODA



Interface Selection COM
((%%USB_COM))
Zapne emulaci COM portu

Počkejte cca 5 sekund



Start Configuration
((+SETF))
Zapne programování



Set All default
((+RETF))
Reset do továrního nastavení



None
((C9A))
Vymaže všechny pre/suffixy



Appendix A
((+E5A))
Umožní načíst vlastní suffix



Znak 0
((0))
Načte znak 0



Znak D
((D))
Načte znak D



End Configuration
((+ENDF))
Uloží konfiguraci