

ZEBRA DS2278, DS8178 (CCD, bezdrátová)

Ovladač pro čtečku není ve Windows 10 a 11 potřeba, pro ostatní systémy lze stáhnout a nainstalovat z:

<https://www.zebra.com/us/en/support-downloads/software/drivers/usb-cdc-driver.html>

Manuál:

https://www.zebra.com/content/dam/zebra_new_ia/en-us/manuals/barcode-scanners/general/ds2278/ds2278-prg-en.pdf

Kódy není nutné tisknout, pro konfiguraci načítejte kódy postupně z bodu 1) a následně A), B) nebo C):

- 1) Tovární nastavení




Set Factory Defaults

((92))

Reset do továrního nastavení

-
- A) Režim emulace COM portu pro Program POHODA



USB CDC Host

((SXUAH2000B))

Zapne emulaci COM portu



Scan Suffix 1

((50C0006))

Zapne CR Suffix
