

Virtuos BT-310D (310N) (CCD, Bluetooth)


Ovladač pro čtečku není ve Windows 10 a 11 potřeba, pro jiné systémy je nutné kontaktovat výrobce.

Manuál:

<https://doc.tpc.cz/manualy/EH02G0018-Programming-Manual-BT310N-BT310D.pdf>

Kódy není nutné tisknout, pro konfiguraci je načtete postupně z bodu 1) a následně A) nebo B)

1) Tovární nastavení



Factory Default Settings
((%#IFSNO\$B))
Reset do továrního nastavení

A) Režim emulace COM portu pro Program POHODA



Unpair
((%%ALL_CH))
Zruší předchozí párování



Bluetooth Mode
((%000601))
Nastaví Bluetooth komunikaci



SPP
((AT+MODE=1))
Zapne emulaci COM portu



Sleep Time = 2 hours
((%%08))
Režim spánku za 2 hodiny

Počkejte cca 5 sekund



Start Configuration
((+SETF))
Zapne programování



Set All default
((+RETF))
Reset do továrního nastavení



End Configuration
((+ENDF))
Uloží konfiguraci