

Virtuos HW-855A (CCD, bezdrátová)

Ovladač pro čtečku není ve Windows 10 a 11 potřeba, pro ostatní systémy lze stáhnout a nainstalovat z:

https://doc.tpc.cz/software/Ctecky_kodu/CH341SER.ZIP

Manuál:


<https://doc.tpc.cz/manualy/EHE0003-Programming-Manual-HW855A.pdf>

Kódy není nutné tisknout, pro konfiguraci je načtete postupně z bodu 1) a následně A) nebo B)

1) Tovární nastavení



Restore default CCD module
((AB000)
Reset do továrního nastavení



Factory default for wireless module
((^&002&^))
Reset nastavení připojení

A) Režim emulace COM portu pro Program POHODA



USB-COM
((^&016&^))
Zapne emulaci COM portu



Never Sleep
((^&040&^))
Zakáže usínání čtečky (aby nedošlo k odpojení a ztrátě komunikace)
