

Virtuos HT-855A (CCD, kabel)

Ovladač pro čtečku není ve Windows 10 a 11 potřeba, pro ostatní systémy lze stáhnout a nainstalovat z:

https://doc.tpc.cz/software/Ctecky_kodu/CH341SER.ZIP

Manuál: <https://doc.tpc.cz/manualy/EHE0004-Programming-Manual-HT855A.pdf>

Kódy není nutné tisknout, pro konfiguraci je načtete postupně z bodu 1) a následně A) nebo B)

1) Tovární nastavení



Restore Factory Default Config
((ZA022))
Reset do továrního nastavení

A) Režim emulace COM portu pro Program POHODA



USB Virtual Com
((JA060))
Zapne emulaci COM portu



Terminal Character None
((DG000))
Vymaže předchozí Suffix



Suffix Output On
((DG010))
Zapne použití Suffixu



Set Custom Suffix
((DB000))
Umožní načíst vlastní suffix



Znak 9
((AA090))
Načte znak 9



Znak 9
((AA090))
Načte znak 9



Znak 0
((AA000))
Načte znak 0



Znak D
((AA000))
Načte znak D



Save
((AA160))
Uloží nastavení